

FI 85ED

Sonomètre enregistreur



Notice d'utilisation

SOMMAIRE

Française d'Instrumentation, vous remercie de votre confiance pour l'achat de cet instrument de mesure. Pour obtenir des performances optimales de votre appareil, nous vous recommandons de prendre quelques minutes, pour lire ce manuel. Le paragraphe "Consignes de sécurité et d'utilisation", est très important pour votre sécurité et vous informe des précautions d'usages.

1)	Consignes de sécurité et d'utilisation2
2)	Présentation du FI 85ED3
	2-1) Principales caractéristiques
	2-2) Description des fonctions
	2-3) Insertion / Remplacement de la pile4
	2-4) Description de l'appareil4
	2-5) Instructions d'utilisation5
	2-6) Remarques5
3)	Utilisation du logiciel6
	3-1) Installation des drivers USB et du logiciel6
	3-2) Lancement du logiciel / Configuration10
	3-3) Écran de paramétrage principal10
	3-4) Récupération des données / Analyse graphique11
	3-5) Importation des données sous forme de liste15
	3-6) Sauvegarde et visualisation des fichiers de données16
	3-7) Impression des graphiques et des listes de données16
4)	Spécifications17
5)	Entretien et maintenance18
	5-1) Entretien de l'appareil18

1 - CONSIGNES DE SECURITE ET D'UTILISATION

Pour des raisons de sécurité, cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes qualifiées et averties des éventuels dangers encourus



Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil

- Dans les conditions normales d'utilisation, cet appareil ne présente aucun risque pour l'opérateur. Sa sécurité est garantie si les conditions d'emploi et de fonctionnement sont respectées.
- La protection assurée par cet appareil peut être compromise si son utilisation n'est pas conforme aux prescriptions de ce manuel ou bien si des modifications techniques sont effectuées au gré de l'utilisateur.
- □ Signification des symboles présents sur le boîtier :



Attention! - Voir documents d'accompagnements

- **C E** Conformité à la directive européenne basse tension
- □ Ne pas utiliser l'appareil s'il semble en mauvais état.

2 - PRESENTATION DU FI 85ED

2-1) Principales caractéristiques



3-2) Description des fonctions

Ce sonomètre enregistreur a été conçu pour la détection de bruit, le contrôle de la qualité sonore, la prévention de maladie liée à une exposition trop importante au bruit environnant. Il trouve des applications dans l'industrie, les établissements scolaires, l'étude du trafic (routier, aérien...), ou encore pour une utilisation en milieu résidentiel.

- Cet appareil est conforme à la norme IEC61672-1 CLASSE 2 pour les sonomètres.
- Mode NORM (normal) ou PEAK (crête).
- Enregistrement de données : STOCKAGE, TEMPS REEL.
- Indication de dépassement du seuil de mesure.
- Filtres de pondération A et C.
- Mode de réponse LENT et RAPIDE.
- Possibilité d'ajustage directement par le logiciel.
- Mode d'enregistrement manuel ou automatique.

Remarque :

 En mode NORM (normal), 20 données sont collectées (une donnée toute les 50ms), la moyenne est faite sur ces 20 données et est enregistrée. Dans le même temps, une valeur MAX et une valeur MIN sont collectées dans toutes les données enregistrées.

- En mode PEAK (crête), l'enregistreur va toujours réaliser une mesure continue avec une donnée enregistrée toute les 50ms, soit 20 données. Par contre, seule la valeur maximale atteinte (valeur crête) sera mémorisée.

2-3) Insertion / Remplacement de la pile

Il est recommandé de remplacer la pile tous les 12 mois.

Quand la pile est déchargée, les données en mémoire ne sont pas perdues mais l'enregistreur est inutilisable (impossibilité de transférer les données, programmer l'appareil ou lancer une acquisition).



- 1 : Faire levier avec un tournevis afin de sortir les clips de fixation.
- 2 : Dégager le capot afin d'accéder au compartiment à pile.
- 3 : Remplacer la pile (attention au sens).
- 4 : Réinstaller le capot en prenant garde de bien remettre les clips en place.

2-4) Description de l'appareil

- 1) LED verte
- 2) LED rouge et jaune
- 3) Bouton



Signification de clignotement des LED :

- **LED rouge** : le niveau de bruit est au-delà de la gamme de mesure (clignote 2 fois rapidement pour la limite haute, une fois pour la limite basse).
- LED jaune : mémoire pleine.
- **LED verte** : indication de fonctionnement normal de l'enregistreur (le temps d'enregistrement peut-être réglé via le logiciel).

Clignotement alterné :

- **Rouge** \rightarrow **Vert** \rightarrow **Jaune** : l'appareil commence les mesures (en mode automatique).
- La LED verte clignote 6 fois en 2 secondes : l'appareil commence les mesures (en mode manuel).
- La LED verte clignote 5 fois : l'appareil se réinitialise.

- La LED rouge clignote 6 fois en 2 secondes : l'appareil arrête la mesure (indication après un arrêt manuel de l'enregistrement).
- Les LED rouge et jaune clignotent alternativement : transfert des données vers l'ordinateur.
- Les LED rouge et verte clignotent simultanément : indication de batterie faible ou lors de l'arrêt des mesures en mode manuel.

2-5) Instructions d'utilisation

- Configurez l'enregistreur avec le logiciel avant de l'utiliser.
- En mode manuel, appuyez sur le Bouton (3) pendant 2 secondes, l'appareil commence à enregistrer, et les LED indiquent la fonction (voir la section « signification de clignotement des LED »).
- En mode automatique, l'appareil commence la mesure après la configuration via le logiciel, les LED indiquent la fonction (voir la section « signification de clignotement des LED »).
- Pendant la phase de mesure, la LED verte indique l'état de fonctionnement en clignotant comme cela à été préréglé dans le logiciel.
- Lorsque la mémoire est pleine, l'appareil arrête l'enregistrement et la LED jaune commence à clignoter.
- Pendant l'enregistrement, lorsque la valeur mesurée est au-delà de la gamme de mesure, la LED rouge clignote (2 fois pour la limite supérieure, 1 fois pour la limite inférieure).
- Lorsque la batterie ne fournit plus assez d'énergie, les LED rouge et verte clignotent simultanément pour le signifier.

2-6) Remarques

- Ne pas stocker ou faire fonctionner l'appareil dans un environnement ou la température et/ou l'humidité est trop élevée.
- Avant l'inutilisation de l'appareil pendant une longue durée, veillez à retirer les piles de l'appareil pour éviter tout endommagement.
- Lors de l'utilisation de l'appareil en présence de vent, il peut être judicieux d'utiliser l'embout de protection pour éviter tous signaux parasites.
- Veillez à garder le microphone au sec et éviter les chocs.
- Veillez à configurer l'appareil via le logiciel avant utilisation.

3 - UTILISATION DU LOGICIEL

Il est nécessaire de se reporter au chapitre "Consignes de sécurité et d'utilisation" avant de mettre cet appareil en service.

3-1) Installation du logiciel et des drivers USB

AVERTISSEMENT : Il est conseillé d'installer le logiciel avant de connecter l'appareil à un port USB de l'ordinateur.

□ Installation des drivers USB

- Assurez-vous que le CD fourni avec l'appareil est dans le lecteur CD de l'ordinateur.

- Connecter l'appareil à un port USB de votre ordinateur. Normalement une procédure d'installation automatique vous est proposée :

Installation du logiciel de pilote	×			
Installation du pilote de périphérique				
Sound Level Datalogoer	O Installation du pilote			
	Fermer			

- Attendre que l'installation se déroule, vous devriez obtenir la fenêtre suivante :



- Dans le cas contraire, parcourez et lancez le fichier « USBXpressInstaller.exe » qui se trouve dans le CD-ROM

D:\FI85ED\Logiciel\Sound Datalogger Version 2.0\Driver\ USBXpressInstaller.exe

						×
🔁 💮 🗢 <u>ル</u> D:\FI85ED\Lo	giciel\Sound Datalogger Version 2.0\Driver	- ⁴ 7	Rechercher dans : Drive	er		۶
Organiser 👻 📓 Ouvrir	Graver Nouveau dossier		8	. •		0
🔆 Favoris	Nom	Modifié le	Туре	Taille		
🧮 Bureau	🎉 x64	30/12/2016 11:11	Dossier de fichiers			
🔛 Emplacements récer	鷆 x86	30/12/2016 11:11	Dossier de fichiers			
🐌 Téléchargements	🕘 setup.ini	17/11/2009 10:13	Paramètres de co		1 Ko	
	siusbxp.cat	17/11/2009 10:13	Catalogue de sécu		9 Ko	
🥽 Bibliothèques	SiUSBXp.inf	17/11/2009 10:13	Informations de c		2 Ko	
Documents	🚜 USBXpressInstaller.exe	17/11/2009 10:13	Application	1	76 Ko	

- Vous obtenez l'écran suivant, cliquez sur « Install » pour commencer l'installation du pilote

Silico	n Laboratories	
Silico	n Laboratories USBXpress De	vice
allation l	ocation:	Driver Version 3.2
C:\Program Files\Silabs\MCU\USBXpress\		s/

- L'installation du pilote se termine, cliquez sur « OK »



□ Installation du logiciel Sound Datalogger Version2.0

- Insérer le CD fourni dans le lecteur CD de votre ordinateur.

- Si votre système vous propose d'exécuter l'installation en automatique, la fenêtre suivante s'ouvrira :



- Cliquez sur "exécuter setup.exe" et valider l'avertissement vous demandant de confirmer l'installation (suivant version de Windows)
- Sinon, parcourez et lancez le fichier « setup » qui se trouve dans le CD-ROM D:\FI85ED\Logiciel\Sound Datalogger Version 2.0\setup.exe

	giciel\Sound Datalogger Version 2.0	▼ * ₇	Rechercher dans : Soun	d Datalogger.
rganiser 🔻 📑 Ouvrir	Graver Nouveau dossier		8	•
🗧 Favoris	Nom	Modifié le	Туре	Taille
🧮 Bureau	\mu Driver	30/12/2016 11:11	Dossier de fichiers	
🔛 Emplacements récer	鷆 program files	30/12/2016 11:11	Dossier de fichiers	
🚺 Téléchargements	System32	30/12/2016 11:11	Dossier de fichiers	
	퉬 Windows	30/12/2016 11:11	Dossier de fichiers	
Bibliothèques	🕘 0x0409.ini	12/03/2004 11:54	Paramètres de co	6 Ko
Documents	autorun.inf	20/01/2011 04:27	Informations de c	1 Ko
📔 Images	避 instmsia.exe	11/03/2002 01:45	Application	1 669 Ko
J Musique	避 instmsiw.exe	11/03/2002 02:06	Application	1 780 Ko
Vidéos	setup.exe	20/01/2011 04:27	Application	248 Ko
	Setup.ini	20/01/2011 04:27	Paramètres de co	2 Ko
Ordinateur	😽 Sound Datalogger.msi	20/01/2011 04:27	Package Windows	533 Ko

- Vous obtenez l'écran suivant, cliquez sur « Next »

Bound Datalogger - InstallS	hield Wizard		
	Welcome to the InstallShield Wizard for Sound Datalogger		
	The InstallShield(R) Wizard will install Sound Datalogger on your computer. To continue, click Next.		
	WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.		
	< Back Next > Cancel		

- Puis cliquez sur « Next »



- Enfin cliquez sur « Install » pour commencer l'installation

eady to Install the Progra The wizard is ready to begin i	am installation.
If you want to review or char exit the wizard.	nge any of your installation settings, click Back. Click Cancel to
Current Settings:	
Setup Type:	
Typical	
Destination Folder:	
C:\Program Files (x86)\S	ound Datalogger\
User Information:	
Name: dispo	
Company:	
tallShield	
	< Back Install Cancel

- L'installation se termine, cliquez sur « Finish »

Bound Datalogger - InstallShield Wizard					
Z	InstallShield Wizard Completed				
	The InstallShield Wizard has successfully installed Sound Datalogger. Click Finish to exit the wizard.				
	< Back Finish Cancel				

3-2) Lancement du logiciel Sound Datalogger Version 2.0 / Configuration du FI 85 ED

Tout d'abord, veuillez brancher le sonomètre enregistreur FI 85ED dans le port USB de votre ordinateur. Veuillez patienter un moment pour que l'ordinateur le détecte.

a) Lancez le logiciel Sound Datalogger qui se trouve dans :

C:\Program Files (x86)\ Sound Datalogger\Datalogger.exe

Ou sur le bureau



b) Cliquez sur « Datalogger Setup » qui se trouve dans le menu « Instrument(I) »



3-3) Ecran de paramétrage principal :

Sampling Setup	LED Flash Cy	cle Setup
Sampling Rate 10 · Second ·	 10s 30s	○ 20s○ No Light
	• NORMAL	C PEAK
15Day 0Hour 53Minute 20Second	C STORE	• REAL TIME
Alarm Setup Alarm Low Alarm HI		⊂ dBC
30 + 130 +	· FAST	C SLOW
LED Flash For Hi And Low Alarm	C Manual	• Automatic

- Explications des différents paramètres :
- Sampling Setup : Permet de régler l'intervalle d'acquisition [Sampling Rate], paramétrable de 1 seconde à 24 heures.
 Il est également possible de limiter le nombre de points à enregistrer en agissant

sur le champ [Sampling points], la valeur par défaut étant la valeur maximale, à savoir 129 200 points.

A noter, en fonction de l'intervalle d'acquisition et/ou du nombre de points à enregistrer choisis, le champ [Sampling Time] est mis à jour automatiquement et vous indique la durée prévisionnelle de la campagne de mesure.

Nota : ce champ est grisé, et ne peut être paramétré manuellement.

 Alarm Setup : Permet de régler les valeurs d'alarmes basse [Alarm Low] et haute [Alarm Hi] au delà desquelles vous obtiendrez une alerte.
La case [Led Flash for Hi and Low Alarm] vous permet d'activer (ou non) un clignotement des LED en cas de dépassement de ces valeurs.

LED Flash Cycle Setup : permet de sélectionner la durée de cycle du clignotement de la LED en phase d'enregistrement.

NORMAL / PEAK : Mode d'enregistrement normal ou crête (voir détails en 2.2). **STORE / REAL TIME :** Permet de sélectionner le mode enregistrement ou temps réel.

dBA / dBC : Permet de sélectionner le filtre de pondération A ou C
FAST / SLOW : Permet de sélectionner le temps de réponse (rapide ou lent)
MANUAL / AUTO : Permet à l'utilisateur de démarrer automatiquement
l'enregistrement dès la sortie du mode de configuration automatique (Automatic) ou ultérieurement manuellement (Manual)

3-4) Récupération des données et analyse graphique

Pour transférer les données enregistrées vers un PC :

- A. Connectez l'enregistreur au port USB du PC.
- B. Lancez le logiciel si celui-ci n'est pas encore ouvert.
- C. Cliquez sur l'icône DOWNLOAD
- D. La fenêtre de dialogue suivante apparaitra. Cliquez sur la case [DOWNLOAD] pour commencer le transfert des données.

Connecting		
Waiting for connect	cting	
BII -	0	1





Cet écran commence par un rappel des différentes informations paramétrées lors de l'étape précédente.

En mode "temps réel", il indique également le nombre de points enregistrés [DataNo], ainsi que la valeur maximale atteinte depuis le début de la phase d'enregistrement [SoundMAX], la valeur minimale [SoundMIN], et la valeur Moyenne [Sound AVG].

Les champs [SoundMAX] et [SoundMIN] sont également horodatés et indiquent la date et l'heure à laquelle l'événement est survenu.

En ce qui concerne la fenêtre graphique, il est possible à tout moment d'effectuer un zoom d'une partie en utilisant la souris. Pour ce faire il suffit de positionner le curseur en haut à gauche de la zone que l'on souhaite agrandir, faire un clic gauche et sans relâcher, déplacer la souris jusqu'en bas à droite de la zone désirée, puis de relâcher. la zone concernée s'affiche alors en grand sur l'écran principal.

il est possible de zoomer plusieurs fois.

Il est possible de revenir à l'écran initial à tout moment en cliquant sur le bouton [Undo Zoom].

Le bouton [Axis Setup] provoque l'ouverture d'une fenêtre qui permet de paramétrer manuellement les échelles des axe X et Y du graphique. Par défaut ces axes sont paramétrés automatiquement.

Axis Setup
Y Axis Setup
From 20 🕂 To 140 🕂
X Axis Setup
From $1 \stackrel{*}{} To 232 \stackrel{*}{}$
✓ OK ×Cancel

Le bouton [Color Setup] provoque l'ouverture d'une fenêtre de paramétrage des différentes couleurs utilisées :

Color Setup	×
Color Setup Background: Grid: Sound: Sound:	✓ OK XCancel

[Background] correspond à la couleur qui sera utilisée pour l'arrière plan du graphique (noir par défaut)

[Grid] correspond à la couleur qui sera utilisée pour le quadrillage du graphique (bleu par défaut)

[Sound] correspond à la couleur qui sera utilisée pour le tracé du graphique correspondant au son mesuré (rouge par défaut).

Un simple clic sur chacune des flèches figurant à coté des couleurs permet d'en sélectionner de nouvelles parmi une palette de couleurs.

Le bouton [View] provoque l'ouverture d'une fenêtre de paramétrage des différentes informations qui peuvent être affichées sur le graphique :



[Sound] correspond à l'affichage de la courbe de mesure du son (paramétrée par défaut).

[Alarm Hi] correspond à l'affichage de la droite permettant de visualiser la limite haute de l'alarme à ne pas dépasser.

[Alarm Low] correspond à l'affichage de la droite permettant de visualiser la limite basse de l'alarme à ne pas dépasser.

[mark Points] permet l'affichage des points de mesure sous la forme de croix.

[X axis] et [Y axis] correspondent à l'affichage axes X et Y(paramétrés par défaut).

DIN 15 905-5					
мах	(Max 135 dB)				
AVG	(AVG 99 dB)				
Set starting point.					

Positionner la souris à l'endroit désiré du graphique et faire un clic droit.



Le graphique se repositionne à partir de ce point, et se limite à deux heures d'enregistrement à partir de ce point, conformément à la norme.



La boite de dialogue précédemment ouverte indiguera alors les valeurs MAX et Moyenne [AVG] sur cette période de deux heures.

Si la période sélectionnée est inférieure à deux heures, les indicateurs lumineux virent au jaune pour indiquer le problème. Si la valeur MAX est supérieure à 135dB,

l'indicateur lumineux de la valeur max virera au rouge. Si la valeur Moyenne [AVG] est supérieure à 99dB, le signe lumineux de la valeur moyenne [AVG] virera au rouge.



Undo DIN Une action sur l'icone

permet de sortir de ce mode et de revenir à la

campagne d'enregistrement initiale.

3-5) Importation des données sous forme de liste :

Cliquez sur l'icône

pour importer les données au format numérique.

Sound Data List 📃 🗖 🗙				
No.	Time	Sound	Unit	^
1	17/04/08 17:31:45	46.7	dBA	
2	17/04/08 17:31:46	46.2	dBA	
3	17/04/08 17:31:47	53.9	dBA	
4	17/04/08 17:31:48	44.6	dBA	
5	17/04/08 17:31:49	43.6	dBA	
6	17/04/08 17:31:50	42.2	dBA	
7	17/04/08 17:31:51	44.8	dBA	
8	17/04/08 17:31:52	49.8	dBA	
9	17/04/08 17:31:53	57.7	dBA	
10	17/04/08 17:31:54	49.1	dBA	
11	17/04/08 17:31:55	42.6	dBA	
12	17/04/08 17:31:56	41.0	dBA	
13	17/04/08 17:31:57	44.8	dBA	
14	17/04/08 17:31:58	79.1	dBA	
15	17/04/08 17:31:59	49.1	dBA	
16	17/04/08 17:32:00	41.2	dBA	
17	17/04/08 17:32:01	50.3	dBA	
18	17/04/08 17:32:02	47.4	dBA	
19	17/04/08 17:32:03	41.7	dBA	
20	17/04/08 17:32:04	42.2	dBA	
21	17/04/08 17:32:05	61.0	dBA	
22	17/04/08 17:32:06	45.5	dBA	
23	17/01/08 17:32:07	<i>1</i> 5 0	dBA	~

Cet écran permet de visualiser l'ensemble des données horodatées sous forme d'une liste de valeurs.

3-6) Sauvegarde et visualisation des fichiers de données :

A. Cliquez sur l'icône des données.

pour ouvrir la boite de dialogue de sauvegarde

Enregistrer sous			x	
Enregistrer dans :	n 🔄 Ordinateur 🔽 🖛 🔃 🖛			
Disques durs (1) -		-	<u>^</u>	
Disque lo 245 Go li	bres sur 450 Go		E	
Périphériques utilisant des supports de stockage amovibles (1)				
Lecteur DVD RW (D:) Sound Datalogger				
Nom du fichier :	17-09-06 08.52.30.sound	Enregist	trer	
Туре :	DataLogger Files (*.sound;*xls)			

B. Nommez le fichier et enregistrez le avec l'extension de fichier adaptée : Les fichiers peuvent êtres sauvegardés soit avec l'extension ".sound" qui permet leur réouverture ultérieure dans le logiciel, soit avec l'extension ".xls" qui permet leur réouverture et son utilisation directement dans un tableur de type EXCEL.

Pour visualiser le contenu d'un fichier de données précédemment enregistré, cliquez et sélectionnez un fichier te type ".sound" dans la liste. sur l'icône

3-7) Impression des graphiques et des listes de données :

Cliquez sur l'icône

oour imprimer le graphique.

afin d'importer les données, puis sur l'icône Cliquez sur l'icône pour imprimer la liste de données

4 - SPECIFICATIONS

Seules les valeurs limites ou les tolérances associées à certaines grandeurs peuvent être considérées comme des valeurs garanties. Les valeurs indiquées sans tolérance ne sont données qu'à titre indicatif.

Norme standard	IEC 61 672-1 CLASS 2	
Précision	±1.4 dB	
Gamme de fréquence	31.5 Hz – 8 kHz	
Gamme dynamique	50 dB	
Gamme de mesure	30 dB – 130 dB	
Mémoire de données	129 920 points de mesure	
Echantillonnage	1 sec à 24h	
Filtres fréquentiels	A et C	
Pondération temporelle	RAPIDE 125 ms, LENT 1 sec	
Microphono	Microphone condenseur électret 1/2	
Microphone	pouce	
Indication de fonctionnement	LED verte	
Indication de mémoire pleine	LED jaune	
Sortie données	USB	
Batterie	Pile lithium 3.6V	
Courant électrique	En mesure : 5.5 mA, hors mesure : 30	
	μΑ	
Température et humidité d'utilisation	0 à 40°C (32 à 104°F)	
	10%RH à 90%RH	
Température et humidité de stockage	-10 à 60°C (14 à 140°F)	
	10%RH à 75%RH	
Dimensions	130 x 30 x 25 mm	
Poids	20 g	
Exigence système	Windows 2000/XP/VISTA	
	8 Mo mémoire EMS	
Configuration minimale requise PC	2 Mo de mémoire sur disque dur,	
	connectivité USB	
• • • • • • •	Bonnette de protection du micro, support	
Accessoires	multifonction, pile, Logiciel sur CD et	
	manuel d'utilisation	

Spécifications générales:

Condition d'utilisation : -40 à +70°C Alimentation : 1 x pile lithium 3.6V Dimensions : 130 x 30 x 25mm Poids : approximativement 35g (pile incluse) Accessoires fournis : manuel d'utilisation (anglais et français), support, CD contenant logiciel et drivers USB, 2 vis de fixation, 1 pile lithium 3.6V

5 - ENTRETIEN ET MAINTENANCE

5-1) Entretien de l'appareil

Cet appareil ne nécessite aucun entretien particulier.

Nettoyez périodiquement le produit avec un chiffon sec, ne pas utiliser de produit liquide pour nettoyer l'appareil.

La réparation et la maintenance ne doivent être réalisées que par un professionnel qualifié.

N'hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur ou avec notre service après-vente dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Pour tout problème de maintenance, de garantie ou d'étalonnage, consultez notre Service Après-Vente. Tél. : 03 25 71 26 50 Fax : 03 25 71 26 59



DISTRAME SA

Parc du Grand Troyes - Quartier Europe Centrale 40 rue de Vienne - 10300 SAINTE SAVINE

Tel: 03 25 71 25 83 - Fax: 03 25 71 28 98 www.distrame.fr - e-mail: infos@distrame.fr