



Testeur de tension et de continuité VAT



française
d'instrumentation 

FI 1VAT

Le FI 1VAT est un testeur V.A.T (Vérificateur d'Absence de Tension) qui permet des mesures rapides et faciles de la tension et de la polarité, en toute simplicité.

Cet instrument est la solution idéalement simple pour les tests de tension. Par ailleurs, il intègre une touche pour le test des disjoncteurs différentiels 30 mA et offre un niveau de protection IP64.

Il est livré en standard avec un jeu d'adaptateurs 4 mm pour les pointes de touche, permettant ainsi à l'utilisateur de choisir de travailler avec des pointes 2 mm ou 4 mm au gré de ses applications.

Il est également doté de capuchons de protection amovibles des pointes de touche, permettant de travailler en toute sécurité (400 V CAT III).

Caractéristiques principales

- Indication des tensions de 6 V à 400 V_{AC/DC} par 7 diodes (6 V / 12 V / 24 V / 50 V / 120 V / 230 V / 400 V)
- Indication de la polarité par 2 diodes
- Test de disjoncteurs différentiels (RCD)
- Test de faible impédance
- Sélection automatique du calibre
- Indication de polarité automatique
- Adaptateurs 4 mm pour pointes de touche
- Niveau de protection : 400 V CAT III
- Indice de protection : IP 64
- Garantie : 1 an

Spécifications

Modèle	FI 1VAT
Affichage	7 diodes pour l'indication des tensions dont 1 diode double fonction (6 V / polarité +) 1 diode pour indiquer la polarité négative
Gammes de tension	6 V / 12 V / 24 V / 50 V / 120 V / 230 V / 400 V
Gamme de fréquence	50 / 60 Hz
Courant de test	< 0,2 A (1 s) / < 3,5 mA (nominal)
Temps de réponse	0,1 s
Test des disjoncteurs différentiels	30 mA / 220 V _{AC}
Indice de protection	IP64
Niveau de protection	400 V CAT III
Alimentation	Auto-alimentation par le circuit mesuré
Dimensions	240 x 78 x 40 mm
Poids	240 g environ
Garantie	1 an
Livré avec	Adaptateurs 4 mm pour pointes de touche et une notice d'utilisation